

Trépied pour canisters

Réf. 24151

Le trépied pour canister d'échantillonnage d'air Restek peut recevoir simultanément deux canisters pour un prélèvement d'air ambiant colocalisé. Le support conçu sur mesure permet d'installer la plupart des canisters de 1l, 3l et 6l en toute sécurité, sans outil.

- Léger (5,4 kg) et compact. Facile à ranger et à transporter.
- Hauteur réglable de 1,80 à 2,80 m.
- Très stable grâce à son assise très large.
- Construction très robuste en métal.

Instructions :

1. Ouverture du trépied :
 - a. Desserrer la molette du bas.
 - b. Déployer les pieds en appuyant vers le bas et en les écartant à la largeur souhaitée (Figure 1).
2. Installation des canisters :
 - a. Suspendre un ou deux canister(s) sur le support comme sur la Figure 2.
3. Extension de la colonne centrale :
 - a. Desserrer la molette du haut.
 - b. Appuyer sur le bouton pour dégager la goupille de blocage automatique et tirer la colonne centrale vers le haut jusqu'à la hauteur souhaitée (Figure 3).
 - c. Relâcher le bouton et laisser la colonne centrale redescendre jusqu'à ce que la goupille de blocage automatique s'engage dans l'orifice de la colonne centrale.
 - d. Resserrer la molette du haut.
4. Fermeture du trépied :
 - a. Desserrer la molette du haut.
 - b. Appuyer sur le bouton pour dégager la goupille de blocage automatique et laisser la colonne centrale redescendre entièrement.
 - c. Retirer le ou les canister(s) de son/leur support.
 - d. Desserrer la molette du bas.
 - e. Pousser la colonne centrale vers le bas et tirer les pieds vers le haut et vers le centre.



Figure 1 :
Ouverture
du trépied



Figure 2 :
Suspension
des canisters



Figure 3 :
Extension
de la colonne centrale



Des questions ? Contactez-nous au 01 60 78 32 10 ou sur restek.france@restek.com

Les brevets et marques commerciales de Restek sont la propriété de Restek Corporation (consultez www.restek.com/fr/brevets-et-marques pour la liste complète.) Les autres marques commerciales citées dans la documentation Restek ou sur le site internet sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Les marques déposées de Restek sont enregistrées aux États-Unis et peuvent aussi être enregistrées dans d'autres pays. Si vous ne souhaitez plus recevoir de communications de la part de Restek, vous pouvez vous désinscrire à tout moment sur www.restek.com/fr/desinscription. R.C.S. Evry B 399 620 285 SIREN : 399 620 285

#500-07-004 Date de révision : 12/14 © 2022 Restek France. Tous droits réservés.



RESTEK
www.restek.com